



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Безмен электронный GRAVI-71101,
до 50 кг**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности устройства	3
2. Взвешивание	3
3. Питание	3
4. Замена батарей.....	3
5. Температура в комнате	4
6. Уход и обслуживание устройства.....	4

1. Особенности устройства

- Отображение температуры;
- Сброс данных и сохранение веса тары;
- ЖК-дисплей;
- Индикатор низкого заряда батареи;
- Индикатор перегрузки;
- Максимальный вес: 50 ru / 110 a\$
- Точность: 10 г;
- Питание: CR2032.

2. Взвешивание

1. Просуньте ремень для взвешивания через ручку взвешиваемого предмета. Закрепите крюк на треугольном кольце.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл перед взвешиванием.
3. Когда на экране отобразится ноль, нажмите кнопку Unit, чтобы выбрать режим взвешивания.
4. Для следующего взвешивания нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы сбросить данные предыдущего взвешивания.
5. Аккуратно поднимите безмен. Убедитесь, что безмен параллелен земле. Удерживайте безмен на весу пока данные не стабилизируются.
6. Весы отключатся автоматически после 1 минуты бездействия.

3. Питание

Безмен работает от литиевой батареи CR2032. Перед первым включением устройства откройте батарейный отсек и снимите изоляцию с батареи.

4. Замена батарей

При низком уровне заряда батареи на ЖК-дисплее отображается надпись «Lo». Замените батарею следующим образом:

1. Держите весы в одной руке. Большим и указательным пальцами другой руки нажмите на резьбу на корпусе батарейного блока и потяните.
2. Отогните один угол, чтобы высвободить севшую батарею.
3. Вставьте новую батарею в отсек, соблюдая полярность.
4. Вставьте батарейный отсек внутрь безмена.

5. Температура в комнате

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить устройство. Подождите, пока ЖК-дисплей не покажет ноль.
2. Нажмите на кнопку Unit, чтобы просмотреть температуру (в градусах Цельсия и Фаренгейта).
3. Нажмите на Unit еще раз, чтобы вернуться в режим нормального взвешивания.

6. Уход и обслуживание устройства

1. Протрите весы слегка влажной тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать весы в воду и использовать химические / абразивные чистящие средства.
2. НЕ нажимайте на треугольное кольцо в течение длительного времени. Во время транспортировки держите весы подальше от предметов с острыми концами (например, игрушек, канцелярских принадлежностей и т. д.).
3. Для обеспечения точности не используйте безмен в сильном магнитном поле.
4. Держите весы подальше от детей, чтобы они не могли проглотить батарейки и мелкие детали.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**